

產品介面



輪胎充氣

本機可將汽車輪胎胎壓充至65PSI，腳踏車胎壓充至150PSI

1. 請先發動汽車，再將車充插入車內點菸器插孔內。
2. 將充氣嘴接到需要補氣的輪胎上。
3. 將打氣機螢幕上的胎壓單位，切換與輪胎相同。
4. 確認輪胎上所需要打氣的數據值，並將欲打氣數據設置於打氣機上。

注意：輪胎上可以找到相對需要打氣的數據值（或是一般在駕駛室側門邊上）

5. 打開充氣開關，確認氣嘴接口沒有漏氣。
6. 充氣到指定氣壓時，打氣機會自動停止打氣。

注意：打氣機本身會偵測胎壓壓力，只需要在打氣機上設置輪胎最終胎壓數據，打氣機則會自動打至輪胎需要的數據便停止。

注意事項

1. 請勿自行拆解本機。
2. 請勿讓孩童靠近並使用此產品。
3. 本產品打氣使用中，請勿離開現場。
4. 請依照車主手冊上，建議的胎壓值來做設定。
5. 請依不同產品製造商指示做充氣，請勿過度充氣任何產品。
6. 使用時務必確認車輛停靠在安全的地方，並且手煞車已拉上。
7. 請注意高壓充氣管線，在打氣運作時，將管線保持順暢勿凹折或糾結堵塞。
8. 本產品連續工作時間不得超過8分鐘，需間歇性休息10分鐘後，再行操作。
9. 打氣機與充電插座不可同時間使用。
10. 使用產品前請先發動引擎，再進行插入車充使用。

PAPAGO!

智能高速打氣機

說明書 / 保固卡



● 胎壓螢幕不顯示

- 1.檢查車充電源線，是否確實插上
- 2.檢查車充頭，玻璃管內的保險絲是否斷裂
- 3.檢查汽車是否有發動通電

● 電源線或插頭過熱

- 1.檢查車充線是否凹折
- 2.檢查插座是否清潔並無損傷

● 胎壓未顯示

- 1.檢查高壓充氣管已連接
- 2.檢查氣嘴確實連接並鎖緊

研勤科技股份有限公司

公司地址：114台北市內湖區港墘路200號4樓

客服專線：02-2659-3008

傳真號碼：02-8751-1323

官方網站：tw.papagoinc.com

客服LINE@ ID:@papagoinc

- 此款保固條款，僅適用於該產品之原購買者
- 在保固條款之內容，僅適用於原購買地/國家
- 保固期限為原購買者自購買日起之12個月內
- 購買者須檢附購買證明，以享有產品保固及售後服務若無購買證明，則以出廠日期做為保固起始日之判定標準
- 外觀及外殼之機構受損，不在保固範圍內
- 因天災或其他不可抗拒之因素所造成的損壞，不在保固範圍內
- 維修或更換後之產品保固應延用原保固期限
- 針對維修品，將進行維修或以料件做更換，更換後之不良料件原廠有保留權利
- 因人為不當之使用或未依使用說明書之操作方式所造成之故障，不在保固範圍內
- 因自行對產品拆解或改裝造成之故障不在保固範圍內
- 原廠保有針對保固條款內容之修改權利，恕不另行通知



LINE@

ID @papagoinc

了解更多產品資訊，請至PAPAGO!官網

tw.papagoinc.com

Contact our authorized dealer 經銷商

Purchase Date 購買日期