

## 安全及注意事項

- 請勿在潮濕的環境下安裝或操作機器。
- 請勿將機器安裝在高溫度、易燃易爆氣體和液體環境或干擾駕駛視線位置等地方。
- 請避免讓兒童接觸本產品、配件及包裝。
- 請勿用力按壓鏡頭。
- 請勿使用尖銳物體刺、戳主機及配件。
- 快速參考指南的產品功能及內容如有變動，恕不另行通知。

## 車充注意事項

- 請使用原廠附設之車充線，研勤科技股份有限公司對其他廠牌車充造成的損害不負任何法律責任。
- 請勿自行拆卸主機與車充線。
- 請勿私自剪斷車充線，因此造成主機燒毀不在保固範圍內。
- 請不要不斷地插入和取出汽車充電器，避免損壞。
- 當車輛熄火後，請務必拔除車充，以避免持續充電消耗汽車電瓶電力，或造成其他意外狀況發生。

- 當手潮濕時，請不要觸摸汽車充電器。
- 如果汽車充電器損壞，請不要自行嘗試修復它，應立即更換。
- 使用時，請勿超過供給電壓。
- 特定車款於車輛熄火時並不會立刻斷電，此情形可能造成機器持續耗電，因此導致車輛電池耗盡，建議可選購電力減壓線配合使用。**

## 記憶卡說明

- MicroSD 記憶卡建議 Class 10 以上高速卡，使用前請先在機器內格式化。
- 行車記錄器與手機 / 平板之記憶卡切勿交叉使用，會造成記憶卡錯誤或毀損。
- 首次使用記憶卡前，請務必在主機上將記憶卡格式化，以保證記憶卡讀寫穩定。
- 系統升級過程中請勿切斷電源，以免造成無法開機等情況發生。
- 單鏡頭建議使用 16GB 以上記憶卡；雙鏡頭建議使用 32GB 以上記憶卡。
- 記憶卡為消耗性產品，請週期性進行格式化並測試所使用的記憶卡是否工作正常。
- 建議約每兩週進行記憶卡格式化較可確保記憶卡工作正常，在進

行格式化前請將所需檔案另存於其他儲存空間，格式化後所有於記憶卡中的檔案皆會消失。

- 不建議使用 SanDisk Ultra 系列記憶卡。
- 在開機狀態時，請勿直接取出記憶卡。當您要取出記憶卡之前，建議您務必先將本裝置關機，以免損壞記憶卡裡的錄影檔案。
- 注意：記憶卡為消耗性物件，可能視使用情況需更換新卡。

## 保存方法與故障排除

- 若主機鏡頭附著異物，請勿使用手指直接接觸鏡頭表面，避免影響鏡頭拍攝效果。
- 請使用原廠車充，以避免因規格不符合所造成的損壞。
- 因路況而異，建議將碰撞靈敏度設定為“低”以免造成頻繁鎖檔。
- 若異物進入機器，請聯繫客服人員，請勿自行拆解主機與車充。
- 長時間離開車輛時，請取下機器，並拔除車充，以免車內高溫造成損壞。
- 避免將機器放置在潮濕或高溫的環境。
- 為了維持記憶卡的功能性，長時間不使用機器時，請取出記憶卡。
- 無法開機時，請確認主機是否供電。
- 錄影螢幕不顯示時，請確認是否已關閉螢幕顯示。操作機器開啟

螢幕顯示。

- 螢幕是否設定螢幕休眠，可於設定模式 > 螢幕保護中更改相關選項。
- 若記憶卡已滿，可使用下列方式進行刪除或格式化：
  - 從主機直接刪除不需要的影片和照片。至檔案刪除設定，選擇想刪除的影片或照片，按下OK按鈕即可刪除。
  - 格式化記憶卡。
    - 選擇刪除及格式化，資料將無法恢復，請備份好影片或照片後再執行該動作。**
- 主機無法播放影片時，請確認以下狀態：
  - 請確認是否在電腦上更改過記憶卡內的影片和照片文件名稱或是該資料夾名稱。
  - 記憶卡內的影片或照片是否經過電腦處理，或是記憶卡內有非主機錄製的影片或照片。
  - 請確定記憶卡是否異常或毀損。

**\* 若以上內容仍未能解決您的問題，請與本公司客服人員聯繫。**

設備名稱：行車記錄器，型號（型式）： G3, G3T Equipment name Type designation (Type)						
單元 Unit	限用物質及其化學符號 Restricted substances and its chemical symbols					
	鉛Lead (Pb)	汞Mercury (Hg)	鎘Cadmium (Cd)	六價鉻Hexavalent chromium (Cr <sup>6+</sup> )	多溴聯苯 Polybrominated biphenyls (PBB)	多溴二苯醚 Polybrominated diphenyl ethers (PBDE)
電路板	○	○	○	○	○	○
螢幕	○	○	○	○	○	○
外殼	○	○	○	○	○	○
線材	○	○	○	○	○	○
GPS	○	○	○	○	○	○
車充	○	○	○	○	○	○

備考1. “超出0.1 wt %”及“超出0.01 wt %”係指限用物質之百分比含量超出百分比含量基準值。  
Note 1: “Exceeding 0.1 wt %” and “exceeding 0.01 wt %” indicate that the percentage content of the restricted substance exceeds the reference percentage value of presence condition.

備考2. “○”係指該項限用物質之百分比含量未超出百分比含量基準值。  
Note 2: “○” indicates that the percentage content of the restricted substance does not exceed the percentage of reference value of presence.

備考3. “—”係指該項限用物質為排除項目。  
Note 3: The “—” indicates that the restricted substance corresponds to the exemption.

### 研勤科技股份有限公司

11494 台北市內湖區港墘路200號4樓

客服專線：02-2659-3008

LINE官方客服ID: @papagoinc


更多產品介紹請上官網: tw.papagoinc.com

# 快速操作手冊

## 行車記錄器

適用型號：G3/G3T

### 請您檢查



行車記錄器×1



支架×1



車充×1



快速操作手冊×1






靜電貼×1




保固卡×1

### 設備外觀


安裝或取下MicroSD卡，請先切斷設備電源再操作。




### 設備安裝




① 將前擋風玻璃擦拭乾淨，確認沒有灰塵後將靜電貼貼在玻璃上，保證無氣泡。




③ 撕掉支架的3M膠，將設備黏貼在靜電貼上，按圖示完成走線。



⑤ 調節鏡頭至合適的監控場景，安裝完成。



② 將支架沿安裝槽裝載行車記錄器上，將電源線的一端插入電源接口。



④ 將車充插入點煙器內，並連接行車記錄器電源線。

### 功能介紹

功能	說明
影像解析度	單鏡頭1296P/1080P
縮時錄影 (需選擇電力/溫度錄)	車輛熄火後，可選1秒1/2/5幀模式錄影
停車模式 (需選擇電力/溫度錄)	停車過程中發生碰撞，加鎖影像，可選靈敏度
碰撞感應	行車過程中發生碰撞，加鎖影像，可選靈敏度
文件瀏覽	影像文件、加鎖文件、圖片文件查看
錄像時間	錄像文件時間，可選1分鐘，2分鐘，3分鐘
螢幕設置	關閉、螢幕保護時間可選1分鐘、3分鐘
錄音	錄音功能開啟、關閉
日期時間	調整日期時間
音量	音量大小調整
按鍵音	按鍵音開啟、關閉
時區選擇	調整時區
光源頻率	可選50HZ、60HZ
系統重設	恢復出廠設置
刪除檔案	選擇對應的文件刪除
格式化	格式化Micro SD卡

### 產品參數

參數	說明
主晶片	SigmaStar 8339
感光元件	採用SONY IMX307星光夜視傳感器
螢幕	3.0" 超清螢幕
鏡頭	140°/ F#1.4 2G+4P+1R 6層高透鏡頭+1片紅外線濾光
GPS	內置高感度GPS傳感器
影像儲存格式	TS
儲存裝置	MicroSD卡 (支援16GB ~ 128GB)
電池	內置超級電容防爆裂 (自動過熱斷電防護措施)
電源	5V/1.5A 車充線約長4M
後鏡頭	需選購R2後鏡頭
操作溫度	0°C~60°C
儲存溫度	- 20°C~70°C
重量	160g
尺寸	87mm x 53mm x 40mm
系統語言	簡中、繁中、英文

■ 建議使用Class10 16GB以上的記憶卡