


WayGO! 580 多功能 Wi-Fi 聲控導航平板
快速操作指南 **Setup and GO!** V21.12.27



- | | |
|---------------------|---------------|
| ① Touch Screen | ① 觸控螢幕 |
| ② Headphone Jack | ② 耳機插孔 |
| ③ MicroSD Card Slot | ③ 記憶卡插槽 |
| ④ mini USB Slot | ④ mini USB 插孔 |
| ⑤ Power Button | ⑤ 電源按鈕 |
| ⑥ Reset Button | ⑥ 重置鈕 |

POWER ON 開機

To power on device, please long press the power button till the screen shows up while device is in power off stage.
當機器處在開機狀態，長按住機器上方電源鍵至螢幕開啟即可開機。

SUSPEND 休眠

To power on device, please press the power button the screen will be suspend.
當機器處在開機狀態，短按機器上方電源鍵，即可進入休眠狀態。


POWER OFF 關機

To power on device, please long press the power key while device is in power on stage until the power control menu pop-up, and then select the "Power Off" button.
當機器處在開機狀態，長按住機器上方電源鍵約三秒鐘直至選單出現，選擇關機即可關閉機器電源。



Reset 系統重置

When unknown error occurred, press the reset button on the bottom of the device to reset the device.
當系統發生不明狀態的錯誤時，可用筆尖按壓機器後方的系統重置鈕，讓系統重新啟動。



Please use pen or pin to reset the power
使用筆或迴紋針重置

- | | |
|----------|---------------------|
| ① 擋風玻璃吸盤 | ① Suction cup mount |
| ② 吸盤固定壓桿 | ② Lock Lever |
| ③ 角度調整鈕 | ③ Tension Knob |
| ④ 機器固定座 | ④ Cradle |



Mount Your Device 安裝機器

- Fit the bottom of your device into the cradle. 將導航機底部凹槽固定於固定座上。
- Tilt your device back until it snaps in place. 將導航機與固定座卡緊。

Plug the Power Cable 安裝電源

- Plug the small end of the cable into the mini USB connector. 將電源線插入 Mini USB 插孔。

Warning 警告

本電池如果更換不正卻會有爆炸的危險，請依製造商說明書處理用過之電池。
「使用過度恐傷害視力」
(1) 使用30分鐘請休息10分鐘。
(2) 未滿2歲幼兒不看螢幕，2歲以上每天看螢幕不要超過1小時。

衛星導航系統使用須知

- 遇到無法接收到衛星訊號時，應注意以下狀況：
(1) 於室內使用或行駛高架橋下、隧道等處，無法接收衛星訊號。
(2) 建築物密集的都市區或街道，衛星訊號會因為被高樓所阻隔，造成可以接收到的衛星數量減少，影響衛星訊號接收的品質。
(3) 車輛安裝「前擋專用」隔熱紙會影響衛星訊號接收的品質，且其金屬成份含量越高的隔熱紙，影響越大。
- 如何解決無法衛星定位的問題？
(1) 導航機需定位才能使用。正確的定位方法，請將導航機靜止於可見天空的位置，可見天空範圍越大，定位狀況越好與定位時間也越短，正確定位時間於導航機靜止狀況約需三到五分鐘。移動中會有無法定位的狀況產生，請於靜止定位後，再行移動。
(2) 如果在空曠處，定位時間還是很久，可輕按電源鍵進入休眠狀態，重新打開後，程式會清除不需要的衛星訊號，進而減少衛星定位所需時間。
(3) 如果是張貼汽車隔熱紙所造成的無法定位，建議可加購增益天線，將訊號從車外導入。
- 當進行導航時，畫面沒反應，此狀況並非當機，處理方式如下：
(1) 在導航時，如果當時天候及環境的影響，造成當時無法接收衛星訊號，螢幕上方的車子會從原來行進中變成停止的狀況，這樣的情況非常機，此時螢幕點選及功能鍵皆可正常操作，發生此狀況時，僅需等待衛星再次定位完成即可恢復。

請注意

- 首次使用時，請先在靜機狀態下用專用充電器充電至少30分鐘以上再開始使用，以確保電力充足。
- 首次開機時，請至戶外周圍環境開闊地點，開啓本機並靜待三到五分鐘即可完成衛星定位。
- 使用WIFI線上圖資更新，請確保網路連線良好。
- GPS接收穩定度，會與車內部分電子產品干擾影響，請保持一定的距離，以避免影響GPS的定位接收。

安全氣囊警告

切勿把PAPAGO!產品安裝在安全氣囊彈蓋上，或安全氣囊的工作範圍之內。研勤科技股份有限公司對因車輛碰撞，汽車安全氣囊方面的問題，而導致的傷害或死亡不承擔任何責任。

更新圖資

- 登入PAPAGO!官網: tw.papagoinc.com
- 進入"支援服務" → "更新下載" → "GPS衛星導航"
- 選擇PAPAGO!(研勤科技) → 選擇型號 "WayGO! 580"
- 依照網頁上的步驟下載更新

線上更新圖資

點擊系統設定→軟體資訊→版本更新(需確認是否有連網)

若以上內容仍未解決您的問題，請與經銷商或本公司聯繫。

研勤科技股份有限公司
公司地址：114台北市內湖區港墘路200號4樓
客服專線：02-2659-3008
傳真號碼：02-8751-1323
官方網站：tw.papagoinc.com
客服LINE@ ID：@papagoinc



※ WIFI線上每季更新圖資

簡易操作說明

找地址 例：台北市內湖區港墘路200號

1. 點選[找地址]



好聰明!【快拼】使用說明

中正路 → 出出力

以傳統注音為基礎，只要輸入每個字的第一個注音拼音即可，您就可以輕鬆快速打出您要的道路或景點。

★【快拼】最多可以輸入6個字元

2. 選擇縣市與行政區



3. 再輸入路名 港墘路[<<<力]



4. 直接點選 [候選區] 的字



5. 點選 [開始導航] 進入規劃路徑畫面



6. 點選 [開始導航]



找交叉路口 例：港墘路和堤頂大道一段交叉路口



3. 點選交叉路口圖示



4. 選擇和港墘路交叉的路口



5. 找交叉路口真方便



全段式聲控 例：台北市內湖區港墘路200號


1. 點選主選單 [進階功能]




2. 點選 [聲控]



3. 請說出指令 [查詢門牌]



4. 說出目的地完整地址



5. 語音選擇辨識結果 [第1個]



6. 說出 [確定]

