

使用前請詳讀本產品手冊

- 開車使用耳機，請遵守所在國家或地區的規定。
- 切勿以任何理由拆卸或改裝耳機，否則可能導致耳機發生故障或燒毀。
- 請勿將設備及配件，放在兒童和寵物容易接觸到的地方，誤吞小型零配件可能導致窒息及嚴重傷害。
- 請勿將設備置放於溫度過低或過高(0°C以下或45°C以上)的環境下，極端的濕度會導致設備變形、降低設備的充電容量，並縮短設備的使用壽命。
- 請勿在打雷、暴風雨天氣下使用該設備，雷暴可能導致設備工作不正常，並增加觸電的危險。
- 請勿使用具有腐蝕性的清潔劑，清潔本產品。
- 如果長時間不使用本產品，請將耳機放入電池盒內存放，並確保環境乾燥，並每月至少給電池盒充電一次。

長時間聆聽高音量的聲音有損聽力。在駕駛時聆聽高音量聲音有可能造成駕駛分神，甚至導致意外發生。僅使用通話或音樂所需的最小音量設定。

保固內容

- 此款保固條款，僅適用於該產品之原購買者
- 在保固條款之內容，僅適用於原購買地/國家
- 保固期限為原購買者自購買日起之12個月內
- 購買者須檢附購買證明，以享有產品保固及售後服務若無購買證明，則以出廠日期做為保固起始日之判定標準
- 外觀及外殼之機構受損，不在保固範圍內
- 因天災或其他不可抗拒之因素所造成的損壞，不在保固範圍內
- 維修或更換後之產品保固應延用原保固期限
- 針對維修品，將進行維修或以料件做更換，更換後之不良料件原廠有保留權利
- 因人為不當之使用或未依使用說明書之操作方式所造成故障，不在保固範圍內
- 因自行對產品拆解或改裝造成之故障不在保固範圍內
- 原廠保有針對保固條款內容之修改權利，恕不另行通知

關於鑑賞期

線上購物的消費者，都可以依照消費者保護法的規定，享有網購商品(鑑賞期)猶豫期的權益，但**猶豫期並非試用期**，所以您所退回的商品必須是全新的狀態，而且完整包裝，請注意保持商品**本體外觀無刮傷**、配件、贈品、保固卡、原廠包裝的完整性，**切勿缺漏任何配件或損毀原廠外盒**，若有一項不符合**退貨標準**，則**須扣除商品清潔整新費用**，如**無法復原**，我們將**不受理退换货**。良好的購物環境需要大家共同來維持，感謝您的配合！

了解更多產品資訊，請至PAPAGO!官網

tw.papagoinc.com

Contact our authorized dealer 經銷商


Purchase Date 購買日期

V9.11.18

NCC警語

- 第十二條：經型式認證合格之低功率射頻電機，非經許可，公司、商號或使用者均不得擅自變更頻率、加大功率或變更原設計之特性及功能。
- 第十四條：低功率射頻電機之使用不得影響飛航安全及干擾合法通信；經發現有干擾現象時，應立即停用，並改善至無干擾時方得繼續使用。前項合法通信，指依電信法規定作業之無線電通信。低功率射頻電機須忍受合法通信或工業、科學及醫療用電波輻射性電機設備之干擾。

產品介面



開關機說明

1. 離開充電盒自動開機，放入充電盒將關機。
2. 長按耳機兩秒開機，單擊一下後長按十秒關機，並帶有開關機提示音。
3. 兩個耳機在跟手機連接的情況下，任何一耳關機，即進入單耳模式，再次開機變恢復雙耳模式。
4. 耳機在待機狀態下，五分鐘後自動關機，以節省電量。

操作說明

使用前請先連接手機：打開手機藍牙，搜尋“PAPAGO W2”藍牙名字，並點擊連接即可連接，與手機成功連接後，主耳機提示音“滴”，兩個耳機燈慢閃爍，播放音樂時耳機不閃爍。

按鍵功能	操作與狀態
左右耳機配對	離開充電盒自動配對，配對成功耳機提示音“滴”，主耳機燈慢閃爍，耳機如果斷開提示音“滴滴”。
音量增減	離開長按左耳L減音量，長按右耳R增加音量，至“滴”一聲，為最大/小值。
接聽電話	來電狀態下(單擊)進行通話語音。
掛斷電話	通話狀態下(單擊)。
拒接電話	來電狀態下(長按2秒)，雙擊多功能鍵。
音樂播放/暫停	音樂狀態下(單擊)。
語音助手	任意耳機點擊三次。
下一曲	音樂狀態，右耳雙擊，有提示音。
上一曲	音樂狀態，左耳雙擊，有提示音。
關機	單擊後，長按1秒。

PAPAGO!

真無線觸控藍牙耳機

W2

使用手冊 / User Manual