


Setup and GO! 快速操作指南

WayGO! 777



- ① Power Button
- ② Headphone Jack
- ③ Micro SD Card Slot
- ④ Type-C Connector
- ⑤ Touch Screen
- ⑥ Speaker
- ⑦ Reset Button

- ① 電源按鈕
- ② 耳機插孔
- ③ Micro SD 卡插槽
- ④ Type-C 插孔
- ⑤ 觸控螢幕
- ⑥ 喇叭
- ⑦ 重置鈕

POWER ON 開機


To power on device, please long press the power key till the screen shows up while device is in power off stage.

當導航機處在關機狀態，長按住導航機上方電源鍵至螢幕開啟即可開機。

SUSPEND 休眠

To power on device, please long press the power key while device is in power on stage until the power control menu pop-up, and then select the "Suspend" button.

當導航機處在開機狀態，長按住導航機上方電源鍵約三秒鐘直至選單出現，選擇"休眠"按鈕即可進入休眠狀態。



3 Seconds
三秒鐘

POWER OFF 關機


To power on device, please long press the power key while device is in power on stage until the power control menu pop-up, and then select the "Power Off" button.

當導航機處在開機狀態，長按住導航機上方電源鍵約三秒鐘直至選單出現，選擇"關機"按鈕即可關閉導航機電源。

Reset 系統重置

When unknown error occurred, press the reset button on the bottom of the device to reset the device.

當系統發生不明狀態的錯誤時，可用筆尖按壓導航機後方的系統重置鈕，讓系統重新啟動。



Please use pen or pin to reset the power
使用筆或迴紋針重置

- ① Suction cup mount
- ② Lock Lever
- ③ Tension Knob
- ④ Cradle

- ① 擋風玻璃吸盤
- ② 吸盤鎖定桿
- ③ 角度調整鈕
- ④ 導航機固定座

(註：產品依實機為主)

Mount Your Device 安裝導航機

Tilt your device back until it snaps in place.

將導航機與固定座卡緊。



Plug the Power Cable 安裝電源

Plug the small end of the cable into the Type-C connector.

將電源線插入 Type-C 插孔。



Warning 警告

本電池如果更換不正確會有爆炸的危險，請依製造商說明書處理用過之電池。

「使用過度恐傷害視力」

- (1) 使用30分鐘請休息10分鐘。
- (2) 未滿2歲幼兒不看螢幕，2歲以上每天看螢幕不要超過1小時。

衛星導航系統使用須知

1. 遇到無法接收到衛星訊號時應注意以下狀況：

- (1) 於室內使用或行駛於高架橋下、隧道等處，無法接收衛星訊號。
- (2) 建築物密集的都市區或街道，衛星訊號會因為被高樓所阻擋，造成可以接收到的衛星數量減少，影響衛星訊號接收的品質。
- (3) 車輛安裝「前擋專用」隔熱紙會影響衛星訊號接收的品質，且其金屬成份含量越高的隔熱紙，影響越大。

2. 如何解決無法衛星定位的問題？

- (1) 導航機需定位後才能使用。正確的定位方法，請將導航機靜止於可見天空的位置，可見天空範圍越大，定位狀況越好與定位時間也越短，正確定位時間於導航機靜止狀況約需三到五分鐘。移動中會有無法定位的狀況產生，請於靜止定位後，再行移動。
- (2) 如果在空曠處，定位時間還是很久，可輕按電源鈕進入休眠狀態，重新打開後，程式會清除不需要的衛星訊號，進而減少衛星定位所需時間。
- (3) 如果是張貼汽車隔熱紙所造成的無法定位，建議可加購增益天線，將訊號從車外導入。

3. 當進行導航時，畫面沒反應，此狀況並非當機，處理方式如下：

- (1) 在導航時，如果當時天候及環境的影響，造成當時無法接收衛星訊號，螢幕上方的車子會從原來行進中變成停止的狀況，這樣的情況非當機，此時螢幕點選及功能鍵皆可正常操作。發生此狀況時，僅需等待衛星再次定位完成即可恢復。

請注意!

- 首次使用時，請先在關機狀態下用專用充電器充電至少10分鐘以上再開始使用，以確保電力充足。
- 首次開機時，請至戶外周圍環境開闊地點，開啟本機並靜待三到五分鐘即可完成衛星定位。
- GPS接收穩定度，會與車內部分電子產品干擾影響，請保持一定的距離，以避免影響GPS的定位接收。
- 請定期至PAPAGO網站(<http://tw.papagoinc.com>)檢查是否有最新地圖或程式可以下載。

安全氣囊警告

切勿把PAPAGO!產品安裝在安全氣囊彈蓋上或安全氣囊的工作範圍之內。研勤科技股份有限公司對因車輛碰撞和/或汽車安全氣囊方面的問題而導致的傷害或死亡不承擔任何責任。

※每季更新圖資 tw.papagoinc.com

找地址 例:台北市內湖區港墘路200號

1. 點選 [找地址]



好聰明!【快拼】使用說明

中正路 → 出出力
出出力
X X X
X X X

以傳統注音為基礎，只要輸入每個字的第一個注音拼音即可，您就可以輕鬆快速打出您要的道路或景點。
★【快拼】最多可以輸入6個字元


2. 選擇縣市與行政區



3. 再輸入路名 港墘路 [ㄍㄨㄥ ㄌㄨˋ]




4. 直接點選 [候選區] 的字



5. 點選 [開始導航] 進入規劃路徑畫面



6. 點選 [確定]




7. 導航前可預覽國道計程收費資訊



找交叉路口 例:港墘路和堤頂大道一段交叉路口

1. 輸入港墘路 [ㄍㄨㄥ ㄌㄨˋ]




2. 直接按 [查詢]



3. 點選交叉路口圖示



4. 選擇和港墘路交叉的路口



5. 找交叉路口真方便



圖資更新

1. 登入PAPAGO!官網: tw.papagoinc.com
2. 進入"支援服務" → "更新下載" → "GPS衛星導航"
3. 選擇PAPAGO!(研勤科技) → 選擇型號 "WayGO!777"
4. 依照網頁上的步驟下載更新

若以上內容仍未解決您的問題，請與經銷商或本公司聯繫。

研勤科技股份有限公司
公司地址：114台北市內湖區港墘路200號4樓
客服專線：02-2659-3008
傳真號碼：02-8751-1323
工作時間：週一至週五
9:00-12:00 13:00-17:00 (國定假日除外)