

Setup and GO! 快速操作指南 V24.12.18 **WayGO! 880**



- ① 電源按鍵
- ② 耳機插孔
- ③ Micro SD 卡插槽
- ④ 後攝像頭孔
- ⑤ Type-C 插孔
- ⑥ 觸控螢幕
- ⑦ 喇叭
- ⑧ 重置鍵

開機

當機器處在關機狀態，長按住機器上方電源鍵至螢幕開啓即可開機。

螢幕保護跟休眠

設置-顯示-屏保下或快捷設置裡可以對螢幕保護做操作，我們默認是一分鐘無操作機器自動進入螢幕保護，如果需要修改螢幕保護的時間可在這裡修改。默認休眠模式是關閉的，如果休眠跟螢幕保護功能同時打開，則螢幕保護起作用，關閉螢幕保護則可使休眠起作用。

關閉螢幕背光

在任何狀態下，短按電源鍵可進入螢幕保護模式，再次短按電源鍵則休眠關閉背光，再次短按電源鍵即可點亮。


關機

當機器處在開機狀態，長按住機器上方電源鍵約三秒鐘直至選單出現，選擇上方關機按鈕即可關閉機器電源。



系統重置

當系統發生不明狀態的異常時，可用筆尖按壓機器後方的系統重置鈕，讓系統重新啓動。



使用筆或迴紋針重置

- ① 擋風玻璃吸盤
- ② 吸盤固定壓桿
- ③ 角度調整鈕
- ④ 機器固定座



示意圖僅供參考

安裝機器

將導航機底部凹槽處固定於固定座上。


將導航機與固定座卡緊。



示意圖僅供參考

安裝電源

將電源線插入 Type-C 插孔。



示意圖僅供參考

警告

本電池如果更換不正確會有爆炸的危險，請依製造商說明書處理用過之電池。

※ WIFI線上每季更新圖資

簡易操作說明

導航功能操作請參考導航內使用手冊



請注意

- 首次使用時，請先在關機狀態下用車用充電器充電至少30分鐘以上再開始使用，以保電力充足。

- 首次開機時，請至戶外周圍環境開闊地，開啓本機並靜待三到五分鐘即可完成衛星定位。

- 使用WIFI線上圖資更新，請確保網路速度良好。

- GPS接收穩定度，會與車內部分電子產品干擾請保持一定的距離，避免影響GPS的定位接收。

安全氣囊警告

切勿把PAPAGO!產品安裝在安全氣囊彈上，或安全氣囊的工作範圍之內。研勤科技股份有限公司對因車輛碰撞，汽車安全氣囊方面的問題，而導致的傷害或死亡不承擔任何責任。



主介面

多媒體播放 點擊視頻可以播放視頻、音樂、圖片功能

1. 視頻

支持MP4、MOV、3GP、MKV、FLV、WMV，不支援2K和4K解析度視頻、VOB、RMVB、MPG。



2. 音樂

支持MP3、ogg、aac、flac、wav，不支援WMA、ape。



當音樂是播放狀態下，關閉設備，下次開啟設備時，音樂預設自動播放。



當音樂是暫停狀態下，關閉設備，下次開啟設備時，音樂預設暫停播放。

● 巡覽列

- a. 點擊◀可以持續返回上一層；
- b. 點擊○可以返回到主介面；
- c. 點擊□可以打開歷史APP列表 往上滑動可以清除後臺運行的APP；
- d. 點擊🔍可以打開後視鏡預覽畫面。



● 狀態列

在主介面從上往下滑動，可以查看狀態列，可調節亮度、音量、WIFI、藍牙、飛行模式的開關等。(如下圖)

● 設定

點擊⚙️可以進入系統設置介面，進行系統相關操作。

- a. 網路和網際網路：當點擊WLAN一欄中的📶可以快速打開WIFI功能。系統自動掃描附近的WIFI信號，列出搜索到的無線路由器，點擊搜索到的無線路由器名稱，會彈出設置視窗，請依提示完成WIFI網路的設定。有些加密網路，需要輸入有效金鑰。請輸入正確密碼，點擊“連接”網路。

- b. 已連接的裝置：打開藍牙，點擊與新設備配對選項，系統自動掃描附近的藍牙信號，列出搜索到的藍牙名稱，點擊搜索到藍牙名稱進行連接。

- c. 應用程式和通知：點擊設定介面中“應用和通知”項，進入管理應用設定。點擊此項可選擇：已下載、內部儲存中、正在運行、全部等模式查看應用程式，還可以卸載或者安裝程式。

- d. 顯示：點擊設定中的“顯示”可進行亮度、背景、螢幕時間選擇。

- e. 儲存空間：點擊設定介面中“儲存”項，顯示應用程式儲存空間或資料儲存空間總容量、可用空間、已用空間，如果插入記憶卡，會顯示記憶卡的總容量、可用空間、已用空間。

4. 系統



● 點擊系統

- (1) 語言與輸入設定 點擊設定介面中“語言和輸入設定”項。

(2) 日期和時間

在設置介面“日期和時間”項，進入日期和時間設置介面：可以選擇自動確定日期和時間，選擇時區，使用24小時格式，選擇日期格式等資訊。例如不想使用網路提供的資訊，點擊使用GPS提供的時間，再選擇關閉，即可點擊日期、時間、時區，再選擇人工“設置日期”、“設置時間”；

(3) 重設選項

可重設Wi-Fi、行動網路和藍牙設定，重設應用程式偏好設定清除所有資料。(恢復出廠設置)



● 關於裝置

狀態資訊：系統升級、設備名稱、IP位址、WLAN MAC地址
型號：顯示產品型號
Android版本：顯示android版本
版本號碼：顯示當前韌體版本號

- a. 主介面往左滑動，進入第二頁。
- b. Google日曆：日期顯示。
- c. 手機互聯：打開Carplay連接介面。
- d. 檔案：檔案管理員，打開可進行複製、粘貼、刪除操作。



3. 圖片

支持JPG、BMP。



● Carplay

點擊📱可以進入CarPlay相關功能(請參考下面QR Code說明)。

● Android Auto

點擊📱可以進入Android Auto相關功能(請參考下面QR Code說明)。

● Mirror Link

點擊📱可以進入無線投屏功能(請參考下面QR Code說明)。

● 桌布


點擊🖼️可以進行背景切換，設置自己喜歡的背景。

● 地圖

點擊📍可以進入Google地圖功能。

● YouTube

點擊📺可以打開YouTube功能。



● 音頻輸出

在此選單，可以設定機器聲音的輸出通道。



(1) 本地輸出

點選上方選單控制音訊由本機喇叭輸出。

(2) FM發射

- ① 點擊上側FM開關進入FM模式；
- ② 點擊FM開關開關FM；
- ③ 確保車機FM已打開；
- ④ 進入FM後，可手動調頻率；(溫馨提示：先打開收音機，調整到一個沒有聲音的空頻段)
- ⑤ 打開車機上的收音機，調整到對應的頻率，則FM功能正常使用。



3. 手機藍牙輸出

點擊📱【更多設置】進入藍牙介面，連接手機藍牙。(請確保當前藍牙設備熱點處於打開狀態)



- 4. 將車載充電器插入汽車點煙器中。(若OBD版本，則接入OBD介面，根據供電方式不同選擇)

- 5. 用充電延長線將記錄儀的USB介面和車載充電器連接起。

【注意】佈線時可將充電延長線沿汽車擋風玻璃邊緣走線。

- 6. 將後置攝像頭安裝在車輛後部，安裝時注意方向。佈線可沿車輛頂棚走線。安裝完成後將後鏡頭接入記錄儀後置攝像頭介面。

- 7. 調整鏡頭位置，確保鏡頭與地面保持水準。

- 8. 發動引擎，檢查機器是否已安裝正確。

【注意】當機器安裝正確，系統工作指示燈點亮；機器啟動進入記錄狀態，錄影指示燈閃爍。請注意檢查顯示幕上的畫面是否正常，如顯示畫面為倒像，請及時與我們聯絡。

安裝指南

- 1. 關閉汽車發動機。

- 2. 將TF卡插入TF卡槽中。

【注意】請使用高速TF卡(Class10以上)，容量不小於8GB以上，SD卡最大支持128GB。

- 3. 將機器固定於汽車的中控臺上。

注意事項

- 1. 不要隨意擠壓行車記錄儀。

- 2. 發現問題時，不要使行車記錄儀“帶病”操作。

- 3. 若行車記錄儀出現異常，請長按電源鍵9秒，行車記錄儀將會斷電重啟。

