Setup and GO! 快速操作指南

V25.06.18-2

WayGO! 880

① 電源按鍵
② 耳機插孔
③ Micro SD 卡插槽
④ 後鏡頭孔
⑤ Type-C 插孔
⑥ 觸控螢幕
⑦ 喇叭
⑧ 重置鍵

開機

當機器處在關機狀態，長按住機器上方電源鍵至螢幕開啓即可開機。

螢幕保護跟休眠

設置-顯示-屏保下或快捷設置裡可以對螢幕保護做操作，我們默認是一分鐘無操作機器自動進入螢幕保護，如果需要修改螢幕保護的時間可在這裡修改。默認休眠模式是關閉的，如果休眠跟螢幕保護功能同時打開，則螢幕保護起作用，關閉螢幕保護則可使休眠起作用。

關閉螢幕背光

在任何狀態下，短按電源鍵可進入螢幕保護模式，再次短按電源鍵則休眠關閉背光，再次短按電源鍵即可點亮。

關機

當機器處在開機狀態，長按住機器上方電源鍵約三秒鐘直至選單出現，選擇上方關機按鈕即可關閉機器電源。

三秒鐘

系統重置

當系統發生不明狀態的異常時，可用筆尖按壓機器後方的系統重置鈕，讓系統重新啓動。



使用筆或迴紋針重置

① 擋風玻璃吸盤
② 吸盤固定壓桿
③ 角度調整鈕
④ 機器固定座

◀ 示意圖僅供參考

安裝機器

將導航機底部凹槽處固定於固定座上。

將導航機與固定座卡緊。

示意圖僅供參考

安裝電源

將電源線插入 Type-C 插孔。



示意圖僅供參考

警告

本電池如果更換不正確會有爆炸的危險，請依製造商說明書處理用過之電池。

衛星導航系統使用須知

1. 遇到無法接收到衛星訊號時應注意以下狀況:

(1) 於室內使用或行駛於高架橋下、隧道等處，無法接收衛星訊號。
(2) 建築物密集的都市區或街道，衛星訊號會因為被高樓所阻擋，造成可以接收到的衛星數量減少，影響衛星訊號接收的品質。
(3) 車輛安裝「前擋專用」隔熱紙會影響衛星訊號接收的品質，且其金屬成份含量越高的隔熱紙，影響越大。

2. 如何解決無法衛星定位的問題?

(1) 導航機需定位後才能使用。正確的定位方法，請將導航機靜止於可見天空的位置，可見天空範圍越大，定位狀況越良好與定位時間也越短，正確定位時間於導航機靜止狀況約需三到五分鐘。移動中會有無法定位的狀況產生，請於靜止定位後，再行移動。
(2) 如果在空曠處，定位時間還是很久，可按電源鍵進入休眠狀態，重新打開後，程式會清除不需要的衛星訊號，進而減少衛星定位所需時間。

3. 當進行導航時，畫面停止，此狀況並非當機，處理方式如下:

(1) 在導航時，如果當時天候及環境的影響，造成當時無法接收星訊號，螢幕上方的車子會從原來行進中變成停止的狀況，這樣的情況非當機，此時螢幕點選及功能鍵皆可正常操作。發生此狀況時，僅需等待衛星再次定位完成即可恢復。

※ WIFI線上每季更新圖資

簡易操作說明

導航功能操作請參考導航內使用手冊

請注意

- 首次使用時，請先在關機狀態下用車用充電器充電至少30分鐘以上再開始使用，以保電力充足。

- 首次開機時，請至戶外周圍環境開闊地，開啓本機並靜待三到五分鐘即可完成衛星定位。
- 使用WIFI線上圖資更新，請確保網路速度良好。
- **GPS**接收穩定度，會與車內部分電子產品干擾請保持一定的距離，避免影響**GPS**的定位接收。

⚠ 安全氣囊警告

切勿把**PAPAGO!**產品安裝在安全氣囊彈上，或安全氣囊的工作範圍之內。研勤科技股份有限公司對因車輛碰撞，汽車安全氣囊方面的問題，而導致的傷害或死亡不承擔任何責任。

PAPAGO!

主介面

多媒體播放 點擊視頻可以播放視頻、音樂、圖片功能

1. 視頻
支持MP4、MOV、3GP、MKV、FLV、WMV，不支援2K和4K解析度視頻、VOB、RMVB、MPG。

2. 音樂
支持MP3、ogg、aac、flac、wav，不支援WMA、ape。

當音樂是播放狀態下，關閉設備，下次開啟設備時，音樂預設自動播放。

當音樂是暫停狀態下，關閉設備，下次開啟設備時，音樂預設暫停播放。



3. 圖片
支持JPG、BMP。

- Carplay
點擊 可以進入CarPlay相關功能
(請參考下面QR Code說明)。
- Android Auto
點擊 可以進入Android Auto相關功能
(請參考下面QR Code說明)。
- Mirror Link
點擊 可以進入無線投屏功能
(請參考下面QR Code說明)。
- 桌布
點擊 可以進行背景切換，設置自己喜歡的背景。
- 地圖
點擊 可以進入Google地圖功能。
- YouTube
點擊 可以打開YouTube功能。



- 音頻輸出
在此選單，可以設定機器聲音的輸出通道。

(1) 本地輸出
點選上方選單控制音訊由本機喇叭輸出。

(2) FM發射
① 點擊上側 MT Audio 開關進入FM模式；
② 點擊 OFF ON 開關FM；
③ 確保車機FM已打開；
④ 進入FM後，可手動調頻率；
(溫馨提示：先打開收音機，調整到一個沒有聲音的空頻段)
⑤ 打開車機上的收音機，調整到對應的頻率，則FM功能正常使用。

3. 手機藍牙輸出
點擊 【更多設置】進入藍牙介面，連接手機藍牙。(請確保當前藍牙設備熱點處於打開狀態)

- 巡覽列
a. 點擊 ◁ 可以持續返回上一層；
b. 點擊 ◯ 可以返回到主介面；
c. 點擊 ▢ 可以打開歷史 APP 列表 往上滑動可以清除後臺運行的 APP；
d. 點擊 可以打開後視鏡預覽畫面。

- 狀態列
在主介面從上往下滑動，可以查看狀態列，可調節亮度、音量、WIFI、藍牙、飛行模式的開關等。(如下圖)

- 設定
點擊 可以進入系統設置介面，進行系統相關操作。

a. 網路和網際網路：當點擊WLAN一欄中的“ ”可以快速打開WIFI功能。系統自動掃描附近的WIFI信號，列出搜索到的無線路由器，點擊搜索到的無線路由器名稱，會彈出設置視窗，請依提示完成WIFI網路的設定。有些加密網路，需要輸入有效金鑰。請輸入正確密碼，點擊“連接”網路。
b. 已連結的裝置：打開藍牙，點擊與新設備配對選項，系統自動掃描附近的藍牙信號，列出搜索到的藍牙名稱，點擊搜索到藍牙名稱進行連接。
c. 應用程式和通知：
點擊設定介面中“應用和通知”項，進入管理應用設定。
點擊此項可選擇：已下載、內部儲存中、正在運行、全部等模式查看應用程式，還可以卸載或者安裝程式。
d. 顯示：點擊設定中的“顯示”可進行亮度、背景、螢幕時間選擇。
e. 儲存空間：點擊設定介面中“儲存”項，顯示應用程式儲存空間或資料儲存空間總容量、可用空間、已用空間，如果插入記憶卡，會顯示記憶卡的總容量、可用空間、已用空間。

4. 系統

- 點擊系統
(1)語言與輸入設定
點擊設定介面中“語言和輸入設定”項。

(2)日期和時間
在設置介面“日期和時間”項，進入日期和時間設置介面：可以選擇自動確定日期和時間，選擇時區，使用24小時格式，選擇日期格式等資訊。例如不想使用網路提供的資訊，點擊使用GPS提供的時間，再選擇關閉，即可點擊日期、時間、時區，再選擇人工“設置日期”、“設置時間”；

(3)重設選項
可重設Wi-Fi、行動網路和藍牙設定，重設應用程式偏好設定清除所有資料。
(恢復出廠設置)

- 關於裝置
狀態資訊：系統升級、設備名稱、IP位址，WLAN MAC地址
型號：顯示產品型號
Android版本：顯示android版本
版本號碼：顯示當前韌體版本號

a. 主介面往左滑動，進入第二頁。
b. Google日曆:日期顯示。
c. 手機互聯:打開Carplay連接介面。
d. 檔案：檔案管理員，打開可進行檔複製、粘貼、刪除操作。

e. 視頻: 播放視頻、音樂、圖片功能。
f. Chrome：谷歌瀏覽器，輸入網址進行搜索。
g. 地圖：點擊可以進入地圖功能。
h. FM :點擊打開 FM 功能介面。
i. 藍牙：打開藍牙，點擊與新設備配對選項，系統自動掃描附近的藍牙信號，羅列出搜索到的藍牙名稱，點擊搜索到藍牙名稱進行連接。
j. 設定：系統設置相關功能。
k. YouTube：點擊可以打開YouTube相關視頻、音樂功能。
l. GPS Test Plus：接入GPS顯示定位資訊。
m.谷歌商店：點擊可以註冊、登錄Google帳號，登錄成功後，可進行APP下載應用。
n. 計算機：計算機。
o. 音頻輸出：AUX、FM、藍牙控制介面。
p. 視頻: 行車記錄器視頻功能。

安裝指南

1. 關閉引擎。
2. 將SD卡插入SD卡槽中。
【注意】請使用高速TF卡(Class10以上)，容量不小於8GB以上，SD卡最大支持128GB。
3. 將機器固定於汽車的中控臺上。
4. 將車載充電器插入汽車點煙器中。(若OBD版本，則接入OBD介面，根據供電方式不同選擇)
5. 用充電延長線將記錄儀的USB介面和車載充電器連接。
【注意】佈線時可將充電延長線沿汽車擋風玻璃邊緣走線。
6. 將後置鏡頭安裝在車輛後部，安裝時注意方向。佈線可沿車輛頂棚走線。安裝完成後將後插頭接入記錄儀後置鏡頭介面。
7. 調整鏡頭位置，確保鏡頭與地面保持水準。
8. 發動引擎，檢查機器是否已安裝正確。
【注意】當機器安裝正確，系統工作指示燈點亮；機器啟動進入記錄狀態，錄影指示燈閃爍。請注意檢查顯示幕上的畫面是否正常，如顯示畫面為倒像，請及時與我們聯絡。

注意事項

1.電池充飽電約待機半小時，若您長時間未使用建議關機，下次使用前請先充電30分鐘再進行正常運作，產品電池30天建議充一次。
2.主機發生異常時，請透過官方LINE帳號加入好友，線上客服諮詢問題排除。
3.若行車記錄器出現異常，請嘗試按壓背面右下角RESET，主機將會重新啟動。

PAPAGO!